UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Exp_TBJ

Objetivos:


Avaliar o funcionamento do transistor bipolar;

Verificar o funcionamento do TBJ como chave;

Verificar o funcionamento de circuitos de polarização DC;


Avaliar o funcionamento do TBJ como amplificador.

- 1) Meça com o multímetro as tensões "DC" da bancada/fonte e anote seus valores mínimo e máximo.
- 2) Antes do experimento meça com o multímetro o Beta dos transistores e os resistores utilizados.
- 3) Monte o circuito apresentado, varie a tensão Vi (V3 mostrada na figura), meça VB, VC, VE e preencha a tabela. Faça uma comparação entre os valores obtidos no experimento e os teóricos.



Vi (V)	VB	VC	VE	R_oper
0				
5				

4) Monte os circuitos de polarização "DC" e meça as tensões VB, VE e VC, para cada valor de RC (R2 na figura). De posse dessas tensões **calcule** as correntes IB, IC e IE. Faça uma comparação entre os valores obtidos no experimento e os teóricos.



RC	VB	VE	VC	IB	IC	ΙE	R_op
2K2							
220							
560							
680							

- 5) Verifique a calibração do scope (frequência de 1kHz e amplitude dada no aparelho).
- 6) Conecte a saída do gerador de funções ao Scope. Ajuste o gerador e meça no Scope um sinal senoidal de 50mV de pico e freqüência de 1kHz.
- 7) Monte o circuito amplificador e meça as tensões VB, VE e VC. Obtenha o ganho de tensão (Av) teórico para as duas condições do circuito (chave S1 aberta e fechada). Ajuste o gerador (XFG1) para um sinal senoidal de 50mV de pico e freqüência de 1kHz, meça com o Scope Vi e Vo e apresente as formas de onda. Faça uma comparação entre os valores obtidos no experimento e os teóricos. Obs: O transistor Q1 é um BC548

